



CHERRY STREAM MOUSE COMFORT

Wireless Mouse

64410203-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, ZHs, ZHt, © Jan 2024
JW-8550-0/2 - Mod. JD-855M, JD-855R

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- ① DPI-Taste
- ② Browser vor
- ③ Browser zurück
- ④ Empfänger

Bevor Sie beginnen ...

Jedes Gerät ist anders!
In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur Effektivität und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY STREAM MOUSE COMFORT ist eine kabellose Maus aus dem Bereich von PCs/Notebooks. Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erlösungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie die Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

Erlösungsgefahr durch falsche oder falsch eingelegte Batterien

- Verwenden Sie nur Ersatzbatterien des in den Technischen Daten genannten Typs.
- Legen Sie die Batterien entsprechend den Markierungen (+/-) im Batteriefach ein.

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholende Beanspruchung"
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Inbetriebnahme/Maus mit dem PC/Notebook verbinden

- 1. Ziehen Sie den Empfänger aus dem Fach an der Unterseite der Maus.
- 2. Schließen Sie den Empfänger möglichst an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (ideale hat eine weiße oder schwarze Führung).
- 3. Entfernen Sie durch leichtes Ziehen des Empfängers an der werkseitig bereits eingesetzten Batterie.

Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die DPI-Taste der Maus ca. 5 Sekunden.

3 Empfänger in der Maus verstauen
Der Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport von Notebooks in der USB-Buchse bleiben kann. Zum Schutz vor Verschmutzung und Verlust ziehen Sie den Empfänger ab und deponieren ihn in der Maus.

4 DPI-Zahl der Maus einstellen
Mit der Höhe der DPI-Zahl steigt die Geschwindigkeit des Mauszeigers.

- Um die DPI-Zahl zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste auf der Mausoberseite.
- Die DPI-Taste blinkt je nach Einstellung:
Ix = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi,
3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi

Die Einstellung wird in der Maus gespeichert und bleibt auch beim Ausschalten erhalten.

5 Mausuntergrund

Eine helle, strukturierte Fläche als Mausuntergrund steigert die Leistung der Maus, spart Energie und gewährleistet eine optimale Bewegungseffizienz. Eine spiegelnde Fläche ist als Mausuntergrund nicht geeignet.

6 Batteriestatus

Wenn die Spannung der Batterien der Maus nachlässt, blinkt die DPI-Taste 10x, danach stoppt das Signal.

Dies geschieht, wenn Sie nach dem Starten des PCs/Notebooks mit der Maus arbeiten oder sie aus dem Schlaf-Modus wecken.

7 Maus ein-/ausschalten

Die Maus schaltet die Niederspannung in einen Schlaflauf, in dem sie fast keine Energie benötigt. Beim ersten Tastendruck schaltet sie sich automatisch wieder ein.

Wechseln Sie die Batterien möglichst bald.

8 Maus individuell konfigurieren

Mit der Software CHERRY KEYS können Sie die Tasten der Maus freilegen. Dadurch wird es Ihnen möglich, die Tasten zu einem App-, Dateien-, individuellen Textbaustein oder Makros zuzugreifen. Sichern Sie die CHERRY KEYS als kostenloses Download auf www.cherry.de.

Probieren Sie es aus!

9 Maus reinigen

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Maus beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Schewerschwämme.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Maus gelangt.

Ziehen Sie die Maus mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel).

3. Trocknen Sie die Maus mit einem fettfreien, weichen Tuch.

10 Falls die Maus nicht funktioniert

- Schalten Sie die Maus aus und wieder ein.
- Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind und genug Spannung haben.
- Entfernen Sie störende Gegenstände zwischen der Maus und dem PC/Notebook. Stören sind vor allem metallische oder elektrische Gegenstände, wie Kabel, Lautsprecher oder USB-Hubs.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Maus und dem PC/Notebook.

11 Störung der Empfänger in der Maus

Der Empfänger ist so klein, dass er in der USB-Buchse eines Laptops während des Transports zu einem anderen Ort nicht funktioniert. Um dies zu verhindern, entfernen Sie den Empfänger aus der Maus und legen Sie ihn in die entsprechende Buchse des Zielgeräts.

12 Setting the DPI rate of the mouse

The speed of the mouse pointer increases with the level of the DPI rate.

- To change the DPI rate, press the DPI button on the top of the mouse.
- The LED flashes according to the setting:
Ix = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi,
3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi

The setting is saved in the mouse and is retained even when the mouse is switched off.

13 Storing the receiver in the mouse

The receiver is so small that it can't stay in the USB socket of a laptop while being transported. To avoid any damage you can also pull out the receiver and deposit it in the mouse to protect it from dirt and loss.

14 Setting the DPI rate of the mouse

The speed of the mouse pointer increases with the level of the DPI rate.

- To change the DPI rate, press the DPI button on the top of the mouse.
- The LED flashes according to the setting:
Ix = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi,
3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi

The setting is saved in the mouse and is retained even when the mouse is switched off.

15 Surface under the mouse

The mouse is most effective on a light-colored, textured surface, which saves energy and ensures optimal motion detection.

A reflective surface is not suitable for using the mouse on.

16 Storing the receiver in/on/off

The mouse will automatically turn off after the first time a button is pressed. However, it still consumes power in the energy-saving mode, therefore you should switch it off manually for longer periods of disuse or for transporting.

17 Switching the mouse on/off

The mouse switches on automatically when you move your hand over it. It switches off again automatically the first time a button is pressed.

18 Setting the DPI rate of the mouse

The device complies with the RF exposure requirements for mobile and fixed devices. However, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

19 Setting the receiver on/off

If the voltage of the mouse batteries drops, the DPI button flash ten times, after this the signal stops. This happens if you work with the mouse after starting the PC/laptop or if you rouse it from sleep mode.

20 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

21 UKCA

UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG

22 KCRA

1 Alkali-Mangan-Batterie, Typ LR6 (AA)

Sendefrequenz 2400,0 ... 2483,5 MHz

Sendeleistung Max. 10 mW (EIRP)

Lagertemperatur -20 °C ... +60 °C

Betriebstemperatur 0 °C ... +40 °C

23 Kontakt

Cherry Europe GmbH
Osterholzer Landstr. 2
21278 Hamburg/DE
Internet: www.cherry.de
Telefon: +49 9643 2014-100*

*zum Ortsteil aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

24 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Cherry Europe GmbH, Auerbach/OP, Deutschland, dass dieser Funkanlagenrhe der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: www.cherry.de/compliance

25 OPERATING MANUAL

① DPI switch
② Browser forward
③ Browser back
④ Receiver

Before you begin ...

Every device is different!
The operating instructions contain information on reliable and safe use.

• Read the operating instructions carefully.

• Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY STREAM MOUSE COMFORT is a wireless mouse for operating PCs and laptops. For information on other products, downloads and much more, visit at www.cherry.de.

10 Rectifying a connection fault using the receiver

Connect the receiver to a USB 2.0 port on your PC/laptop [this usually has a white or black guidle]. Malfunctions occasionally occur on USB 3.0 ports [blue guidle].

• Connect the receiver to another USB 2.0 port on the PC/laptop.

• Reduce the distance between the receiver and the mouse by connecting the receiver to a USB port that is close to the mouse.

• Use a USB extension cable to place the receiver closer to the mouse as possible.

11 Rectifying the connection fault using the receiver

The syndrome LMR appears due to a fault in the receiver.

• Disconnect the receiver from the USB port and connect it to another port.

• Retire the scrollwheel, the case housing and the scrollwheel.

• While holding down the scrollwheel, switch on the mouse [switch on the bottom to "1"].

If the DPI button on the mouse flashes after about 3 seconds, the connection has been established.

12 Technical data

Designation **Value**

Versorgungs- spannung

Maus: 1,5 VDC ±5 %

Empfänger: 5,0 VDC ±5 %

Stromaufnahme

Maus: max. 16 mA

Empfänger: max. 16 mA

Batterie Maus

1 Alkali-Mangan-Batterie, Typ LR6 (AA)

Sendefrequenz

2400,0 ... 2483,5 MHz

Sendeleistung

Max. 10 mW (EIRP)

Lagertemperatur

-20 °C ... +60 °C

Betriebstemperatur

0 °C ... +40 °C

13 Certifications

13.1 EU Declaration of conformity

The company Cherry Europe GmbH, Auerbach/OP, Germany hereby declares that this radio system model conforms to the European guideline 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found under the following Internet address:

www.cherry.de/compliance

13.2 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

[1] This device may not cause harmful interference,

[2] This device must accept any interference received, including interference that may cause degradation in performance.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the FCC Rules, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit separate from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

14 Nettoyage de la souris

La souris est très petite et peut se dérouler dans un espace limité.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la souris.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les boutons.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les zones sensibles.

